



iGsmAlarm



Vartotojo vadovas

1. iGsmAlarm programos diegimas į mobilųjį telefoną

Atsisiųskite programą paspaudę nuorodą mūsų tinklapyje arba www.googleplay.com svetainėje. Programą galite rasti ir mobilioje aplikacijoje „GOOGLEPLAY“. Atsiuntus programą ją instaliuokite (Telefono nustatymai ** „Nustatymai/Taikomosios programos/Nežinomi šaltiniai“). Ši programa skirta tik GsmAlarm-xxx įrenginių valdymui bei kontrolei. Programa veikia SMS pagalba. Programa veikia naudojant išmanujį įrenginį su Android 2.2 arba naujesne operacine sistema.

2. iGsmAlarm programos konfigūravimas

Pirmą karta atsidarius programą Jūs pateksite į įrenginio konfigūracijos langą, kuriame reikia užpildyti šiuos laukelius:

* Pavadinimas - Įveskite konfigūruojamo įrenginio pavadinimą, pvz.: Namai.

* Modelis - Pasirinkę naudojamo GsmAlarm-xxx įrenginio modelį.

* Darbo režimas - Pasirinkite įrenginio darbo režimą.

* Telefono numeris - Įveskite GsmAlarm-xxx įrenginyje naudojamos SIM kortelės telefono numerį. Jei įrenginio SIM kortelės telefono numeris jau įvestas į jūsų išmanujį, paspaudus + ženkltą pateksite į savo telefono adresų knygelę. Iš jos galēsite pasirinkti numerį. Pasirinktas numeris bus automatiškai bus įrašytas į šį laukelį.

* Įrenginio slaptažodis - Įveskite valdomo GsmAlarm-xxx įrenginio slaptažodį. SVARBU: Gamyklinis GsmAlarm-xxx įrenginio ir iGsmAlarm programos slaptažodis AAAAAAAA. Pakeitus slaptažodį GsmAlarm-xxx įrenginyje būtina ji pakeisti ir iGsmAlarm programoje.

Spauskite langą su užrašu „Gauti įrenginio nustatymus“. Iššoks 🔍 langas. Jei nustatymai įvesti teisingai, programa nedelsiant gaus SMS su GsmAlarm-xxx įrenginio nustatymais. Paspauskite užrašą „IŠSAUGOTI“ ir išsaugokite nustatymus.

* Jei valdoma GsmAlarm-xxx sistema padalinta į dvi sritis, reikia pasirinkti kurios srities apsaugą norite valdyti.

3. iGsmAlarm programos kalbos keitimas

Programą veikia dvejomis kalbomis, t. y. anglų arba lietuvių. Kalbą galite pakeisti programos nustatymuose. Pagrindiniame programos iGsmAlarm valdymo lange spustelėkite 🗃 simbolį, pasirinkite „Nustatymai“ atsidarius langui spustelėkite „Kalba“. Atdidarius lange pasirinkite norimą kalbą. Mygtuko ⏪ pagalba grįžkite į pagrindinį valdymo langą.

4. Informacinio signalo apie žinučių siuntimą nustatymas

Norint išgirsti kada programa siunčia ir priima žinutes iš valdomo GsmAlarm-xxx įrenginio, įjunkite SMS siuntimo garso funkciją. Pagrindiniame programos iGsmAlarm valdymo lange spustelėkite 🗃 simbolį, pasirinkite „Nustatymai“. Atsivérusiamė lange prie užrašo „SMS išsiuntimo garsas“ pažymėkite varnelę. Mygtuko ⏪ pagalba grįžkite į pagrindinį valdymo langą.

5. Programos slaptažodis

Slaptažodis apsaugo kontroliuojamą GsmAlarm-xxx įrenginį nuo atsitiktinio apsaugos įjungimo / išjungimo bei iGsmAlarm programą nuo atsitiktinio parametry pakeitimo. Saugumo sumetimais gamintojas rekomenduoja naudoti iGsmAlarm programos slaptažodį. Tada, tik įvedus slaptažodį, galēsite valdyti sistemą, konfigūruoti pačios programos nustatymus. Norint aktyvuoti slaptažodį pagrindiniame programos iGsmAlarm valdymo lange spustelėkite 🗃 simbolį, pasirinkite „Nustatymai“. Atdidarius langui pasirinkite „Slaptažodis“ ir atsivérusiamė lange įveskite norimą slaptažodį. Ji patvirtinkite. Varnelėmis pažymėkite langelius šalia aprašytų funkcijų kurias norite apsaugoti slaptažodžiu. Mygtuko ⏪ pagalba grįžkite į pagrindinį valdymo langą.

6. Valdiklių konfigūravimas

Įrenginys GsmAlarm-xxx turi kelis valdomus išėjimus - valdiklius. Jei GsmAlarm-xxx įrenginyje valdomas išėjimas pririštas prie bet kokio jėjimo arba prie įrenginio būsenos - išėjimas nuotoliniu būdu nevaldomas ir valdiklis bus nematomas. Norėdami redaguoti pavadinimą, turite spustelti valdiklio pavadinimą ir palaikyti kelias sekundes, kol atsidarys konfigūracijos langas. Pakeitę valdiklio pavadinimą spauskite „IŠSAUGOTI“ ir atsidursite pagrindiniame valdymo lange.

Norėdami invertuoti pasirinktą valdiklį palaikykite paspaudę ant valdiklio pavadinimo iki kol atsivers valdiklio konfigūracijos langas. Pažymėkite varnele „Inversija“ ir išsaugokite nustatymus.

Norėdami ištinti pasirinktą valdiklį palaikykite paspaudę ant valdiklio pavadinimo iki kol atsivers valdiklio konfigūracijos langas. Spustelėkite 🗃 simbolį, pasirinkite „Ištinti valdiklį“, patvirtinkite ištrynimą paspausdami „Taip“. Nuo šiol savo pagrindiniame lange nebematusite ištinto valdiklio.

Norint pridėti ištintą valdiklį arba pakartotinai gauti GsmAlarm-xxx įrenginio nustatymus, pagrindiniame programos iGsmAlarm valdymo lange spustelėkite 🗃 simbolį. Pasirinkite meniu punktus „Įrenginio konfigūracija / Gauti įrenginio nustatymus“. Išsaugokite duomenis.

7. Paveikslėlių keitimas

Įrenginio ar valdiklio konfigūracijos lange spustelkite ant paveikslėlio ir pateksite į programos paveikslėlių galeriją. Pasirinkite paveikslėlių iš galerijos ir spustelkite ant norimo paveikslėlio. Paveikslėlis automatiškai įsikels į valdiklio ar įrenginio konfigūracijos langą. Spauskite „IŠSAUGOTI“ ir atsidursite pagrindiniame valdymo lange.

Norédami iš telefono galerijos į programos galeriją įkelti paveikslėlį ar nuotrauką spauskite ant paveikslėlio esančio konfigūracijos lange. Atsivérus programos galerijos langui, spustelkite užrašą „Telefono galerija“ ir atsidursite telefono galerijoje, pasirinkite norimą paveikslėlį / nuotrauką ir spustelkite ant jo. Išsaugokite nustatymus.

8. Temperatūros, apsaugos ir valdiklių būsenos atnaujinimas

Norédami atnaujinti valdomo GsmAlarm-xxx įrenginio būseną trumpai spustelkite  simbolį. Kai bus gauta žinutė iš įrenginio informacija atsinaujins. Žalias valdiklio paveikslėlio fonas reiškia, kad valdiklis yra išjungtas. Geltonas valdiklio paveikslėlio fonas reiškia, kad valdiklis yra įjungtas. Balta fono spalva nurodo, kad būsena nežinoma.

Norédami pasirinkti kokius duomenis norite atnaujinti, palaikykite nuspaudę  simbolį. Telefonas trumpai suvibruos ir atsidarys langas su galima atnaujinimo pasirinkimais. Pažymėkite varnelėmis ką norite atnaujinti ir paspauskite "Uždaryti".

Jei prie valdomo GsmAlarm-xxx įrenginio yra prijungti keli termometrai, spustelėjus ant temperatūros reikšmės pamatysite visų termometrų temperatūrą. Norédami matyti visas temperatūras ir jų pokyčius galite pasinaudoti "Temperatūrų grafikas" funkciją. Spustelkite ant temperatūros reikšmės, stumtelkite temperatūrų stulpelį aukštyn ir pačioje apačioje pamatysite "Grafikas" mygtuką. Jį spustelėjus pateksite į temperatūrų grafiką. Pasinaudodami grafiko papildomomis funkcijomis galite filtruoti norimo laikotarpio datą, siusti duomenis elektroniniu paštu ar išrašyti į EXCEL CSV failą.

9. Papildomo įrenginio pridėjimas / pašalinimas

Norédami pridėti papildomą GsmAlarm-xxx įrenginį pagrindiniame programos iGsmAlarm valdymo lange spustelkite  simbolį ir pasirinkite „Pridėti įrenginį“. Atlikite 2 punkte aprašytus naujo GsmAlarm-xxx įrenginio nustatymus.

Norédami pašalinti GsmAlarm-xxx įrenginį pagrindiniame programos iGsmAlarm valdymo lange spustelkite  simbolį, pasirinkite „Ištrinti įrenginį“. Patvirtinkite ištrynimą. Ištrynus įrenginį grįsite į prieš tai esančio įrenginio pagrindinį valdymo langą.

10. Valdiklio pašalinimas

Norédami pašalinti valdiklį pagrindiniame programos iGsmAlarm valdymo lange spustelkite ir palaikykite ant pašalinamo valdiklio kol įsijungs jo konfigūracijos langas. Spustelkite  simbolį ir pasirinkite „Ištrinti valdiklį“. Patvirtinkite valdiklio ištrynimą.

11. Išankstinio mokėjimo kortelės ar plano galiojimo laiko nustatymas

Kiekvieno įrenginio konfigūracijos lango apačioje šalia teksto „Perspėti apie SIM kortelės galiojimo pabaigą“ esanti langelį spustelkite ir atsivers datos nustatymo langas. Jame nustatykite kortelės / plano galiojimo laiką ir spustelkite užrašą „Nustatyti“. Išsaugokite nustatymus.

Nuo šiol gausite priminimus apie GsmAlarm-xxx įrenginio SIM kortelės galiojimo pabaigą likus 7, 3, 1 dienoms.

12. Aliarmo langas ir jo išjungimas

iGsmAlarm programa reaguoja į iš valdomų GsmAlarm-xxx įrenginių gautas aliarmo žinutes. Gavusi tokią žinutę programa iškart įjungia aliarmo būseną: - iššoka raudonas langas su aliarmo informacija, įsijungia garsinis aliarmo signalas. Ši langą galima išjungti spustelėjus raudoname ekrane esantį išjungimo mygtuką. Išsaugokite nustatymus.

13. Išsiųstų ir gautų žinučių istorija

I kiekvieną GsmAlarm-xxx įrenginį programos išsiųstas ir gautas žinutes galite rasti pagrindiniame programos lange spustelėjė užrašą „Istorija“. Atsivérusio lango dešinėje pusėje matysite programos išsiųstas žinutes ir jų siuntimo laiką, kairėje pusėje matysite gautas žinutes ir jų gavimo laiką. Mygtuko  pagalba grįžkite į pagrindinį valdymo langą.

14. Įrenginio būsenos nuorodos (widget'o) sukūrimas

Vartotojo patogumui Jūsų išmaniojo įrenginio ekrane programa turi galimybę sukurti widget'us (išmaniosias įrenginių nuorodas). Galima sukurti kelių valdomų GsmAlarm-xxx įrenginių nuorodas. Sukūrus tokią nuorodą Jūs savo išmaniojo įrenginio ekrane matysite įrenginio esamą būseną bei matuojamą temperatūrą. Žalias nuorodos paveikslėlio fonas rodo, kad GsmAlarm-xxx apsauga išjungta. Geltonas nuorodos paveikslėlio fonas reiškia, kad apsauga įjungta. Baltas paveikslėlio fonas rodo, kad būsena dar nėra žinoma. Viršutiniame dešiniajame kampe galite matyti esamą temperatūrą. Priklasomai nuo naudojamos išmaniojo įrenginio Android OS versijos skiriasi išmaniosios įrenginio nuorodos sukūrimo kelias.

Naudojant įrenginį su Android 2.x.x versiją galite sukurti taip: paspauskite ant ekrano ir palaikykite iki kol ekrane atsiras meniu su užrašu „Pridėti pradžios ekrane“. Atsiradusime lange spustelkite „Valdikliai“. Atsidarys langas su užrašu „Pasirinkite valdiklį“. Atsivérusime lange matysite įvairių programų sąrašą. Iš sąrašo pasirinkite „iGsmAlarm“ programą ir spustelkite ant jos. Atsidariusiame „Pasirinkite prietaisą“ lange pasirinkite valdomą GsmAlarm-xxx įrenginį. Taip bus sukurta išmanioji įrenginio nuoroda, kurią rasite savo išmaniojo įrenginio ekrane.

Naudojant įrenginį su Android 4.x.x versiją galite sukurti taip: jeikite į pagrindinį išmaniojo įrenginio meniu, spustelkite užrašą „Valdikliai“, atsivérusime lange matysite programų sąrašą. Sąraše pasirinkite „iGsmAlarm“ programą, iššoks langas su užrašu „Pasirinkite prietaisą“ spustelkite ant pasirinkto GsmAlarm-xxx įrenginio ir atsidursite pagrindiniame išmaniojo įrenginio lange. Taip bus sukurta išmanioji įrenginio nuoroda, kurią rasite savo išmaniojo įrenginio ekrane.

Dékojame, kad naudojatės mūsų įrenginiais.